

# SC操作说明书

## 一：产品简介：



- 1.技术参数：额定工作电压：AC220V/50HZ
- 2.SC控制盒可以实时监控显示水泵的工况，包括工作电流、电压、液位、故障等。
- 3.SC可实时远程控制主机水泵的启动和停止及控制器手动/自动状态的转换。
- 4.当水泵发生严重故障，监控室可迅速声光报警，提醒人工干预。

## 二：安装操作调试：



- 1.SC电源的接法和主机的网络的接法及操作（如图显示）
- 2.SC N L位置为电源接口端口
- 3.网络线采用双绞屏蔽电缆线SC（A+/B-）与主机A+/B-对应连接。
- 4.主机的A+/B-位置：在主机整定液位板上靠右边上，对照说明书进行连接。
- 5.当SC与主机网络连接后，具有远程控制主机功能。
- 6.例如主机正在手动工作状态、电压：380V 电流：0.0A 则SC1会同步显示电压：
- 7.按SC控制盒上手动/自动、运行、停止键可直接控制机主机的状态。
- 8.如果主机在工作运行工作出现故障，则G-SC也会体现故障的显示。
  - 1.一般故障如主机出现过压故障，则SC会同步显示过压故障指示面板闪烁“过压”两字，
  - 2.液位状态如主机显示“上液满”，则SC会同步显示面板右侧“满水箱格子”图标其他故障显示同上方法显示。
- 3.SC操作方法：面板上有“运行”键、“停止”键、“自动/手动”键，点按“运行”键，主机运行。点按“停止”键，主机停止。备注（适应于SC一控一机型）
- 4.SC2操作方法：面板上有“A运行”键、“A停止”键、“B运行”键、“B停止”键“自动/手动”键，点按“A运行”键，主机运行。点按“B停止”键，主机停止。备注（适应于SC一控二机型）